

Instrukce pro pokládku a údržbu NERO SPC

Vhodné povrchy

Předpokladem pro pokládku je pevný a rovný povrch. Beton či anhydrit by měl být suchý, čistý a dostatečně vyzrálý. Dále jsou vhodné dřevěné podklady z překližky, desek OSB či Fermacellu. Všechny povrchy musí být čisté, bezprašné, rovné (max 2 mm nerovnost) a zbavené veškerých nečistot. Podlahu lze také instalovat na podklady s podlahovým topením.

Nevhodné povrchy

Povrchy hrubé a nerovné, včetně koberců nejsou pro pokládku vhodné. Nerovnost a hrubost povrchu mohou deformovat povrch podlahy. Dále mohou vést k pružení podlahy a k deformaci zámků. To vede ke tvorbě mezer. Tento produkt není vhodný do prostor s vysokou vlhkostí, na vlhké podklady a do saun. Neinstalujte tento produkt v oblastech, které jsou vystaveny dlouhodobému přímému slunečnímu záření.

Příprava

Vinylová podlaha by měla být ponechána a aklimatizována v prostorech pokládky při pokojové teplotě (přibližně 20 stupňů) po dobu 48 hodin před instalací. Před montáží pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo k jakémukoliv poškození podlahy. Zkontrolujte, zda jsou všechna čísla šarží a čísla položek stejná a zda jste zakoupili dostatek materiálu pro pokládku.

Nové betonové a anhydritové podklady musí před instalací vyschnout.

U dřevěných podkladů zkontrolujte, zda všechny hřebíky či šrouby jsou pod povrchem podkladu. Bezpečně připevněte všechny volné desky. Úpadné mezery či díry po šroubech zatmelte a vyrovnejte. Před pokládkou prken se ujistěte, že podlaha je hladká, čistá a bez vosku, mastnoty, mastného prachu a podle potřeby utěsněná

Při pokládce tohoto materiálu materiálů je třeba dbát, aby teplota v místnosti neklesla pod 18 st.C. a vlhkost byla v rozmezí 45-55%. Vlhkost podkladu bez podlahového topení např. anhydrit 0,5 % bez podlahového topení, s podlahovým topením 0,2 %, beton 2,5 % bez podlahového topení, s podlahovým topením 2%.

U místností s podlahovým topením je potřeba jej vypnout cca 1-2 dny před pokládkou.

Nástroje a spotřební materiál

Nůž, rozpěrky/klíčky, tužka, metr, páska, ochranné brýle, metr, úhelník, přímočará pila, pilka na železo.

Instalace

Začněte v rohu umístěním první lamelou tak, aby krátké perko na krátké straně lamely směřovalo ke zdi. Použijte klíčky podél každé stěny, abyste mezi stěnou a podlahou udržovali dilatační spáru cca 1 cm. **Obrázek 1**

Pro připevnění druhé lamely zasuněte koncový jazýček do koncové drážky první lamely v úhlu cca. 15 - 20 stupňů. Po spuštění se lamely zacvakne na místo. Hrany pečlivě zarovnejte. **Obrázek 2**

Pokračujte ve spojování první řady, dokud nedosáhnete konce řady a poslední lamely. Tuto lamelu zařízněte dle potřeby a doložte do řady tak, aby dilatační spáry u zdi byla 1 cm. **Obrázek 3.**

Začněte další řadu odříznutým kusem z předchozí řady a pokračujte v kladení. Začínající kus řady by měl být dlouhý minimálně 20 cm. Překrytí mezi lamelami by mělo být minimálně 40 cm. **Obrázek 4**

Chcete-li připojit druhou řadu k první řadě, nakloňte a zatlačte boční perko do postranní drážky čelní desky pod úhlem cca. 15 – 20 stupňů. Spusťte a zaklapněte. Tímto způsobem položíte zbývající lamely podlahy. **Obrázek 5**

Pro doložení poslední řady podlahy je nutné vše pečlivě doměřit tak aby mezi poslední řadou lamel a zdi byla opět dilatační spára. **Obrázek 6**

Při pokládání podlahy u zárubní/obložek či topení (trubky od topení) je třeba také dodržovat dilatační spáry. Obložky můžete také podřezat a lamelu zasunout pod obložku. **Obrázek 7 a 8**

Poznámka:

je-li celková plocha větší než 70 m² je nutné dělat větší dilatační spáry.

Péče a údržba

Podlahu je nutné pravidelně zametat nebo vysávat, abyste odstranili pevné nečistoty a prach z povrchu. Podlahu lze také vytřít vlhkým hadříkem nebo mopem. Veškeré tekutiny rozlité na podlahu je nutné okamžitě vyčistit.

Upozornění: lamely jsou za mokra kluzké.

Nedoporučuje se používat mopy z mikrovlákna s rozprašovačem. Nikdy nepoužívejte voskové, leštící či jiné čisticí prostředky (Jar, Savo...), které nejsou určeny na údržbu těchto podlahy. Použitím nevhodného čističe hrozí poškození povrchu podlahy. Pod nábytek používejte ochranné filcové podložky.

U vstupních dveří používejte rohožky, aby se zabránilo nanášení nečistot na podlahu. Zamezí se poškrábání a poškození podlahy. Vyvarujte se vystavování podlahy dlouhému přímému slunečnímu svítu, nejlépe použitím žaluzií. Je dobré uschovat několik lamel. V případě náhodného poškození můžete poškozené lamely nahradit

